TTs Easi-View

User Guide

Please Read All Instructions Carefully Before Using

Version 6

Conserve estas instrucciones para usarlas en el futuro

- No deje que Easi-View entre en contacto con el agua o con otros líquidos
- Si se produce una descarga electroestática, el Easi-View puede funcionar mal. En este caso, apague y encienda para reiniciar
- La garantía se anula si se abre por cualquier motivo.
- La garantía no cubre cualquier pérdida de datos de la unidad ni cualquier pérdida de información resultante

Soporte y garantía

Este producto tiene un año de garantía para los problemas que resulten de su uso normal. No tratar de forma adecuada el Easi-View™ o abrir la unidad invalidará esta garantía. Todas las reparaciones que se realicen fuera del periodo de garantía estarán sujetas a cargo por reposición.

Visite **www.tts-group.co.uk** para obtener la información más reciente sobre los productos.

Escriba un correo electrónico a **feedback@tts-group.co.uk** para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

TTS Group Ltd
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire, UK
NG17 9GU

Teléfono gratuito: 0800 318686
Fax gratuito: 0800 137525



Conozca su Easi-View


Ocho luces LED súper brillantes
Cámara de 3,0 MP
Cuello de cisne flexible
Botón de lámpara
Micrófono incorporado
Botón de foto
Toma de corriente de 3,5 mm para interruptor SEN externo

Botones del Easi-View

Hay dos botones en la base del Easi-View:

Presione el botón Instantánea para sacar una nueva foto.

Presione el botón Luz para encender los LED. Si se presiona el botón de forma repetida la luz LED cada vez es más brillante.

Además del botón de la cámara, Easi-View cuenta con una toma de corriente de 3,5 mm, de manera que se pueden utilizar interruptores externos para sacar fotos.

Conectar a PC

- Enchufe el Easi-View a una toma de USB disponible.
- La primera vez que conecte el Easi-View a un PC, se instalarán los drivers y es posible que se requiera que se reinicie el PC en función del sistema operativo.
- El PC reconocerá el dispositivo como un dispositivo de vídeo de USB y aparecerá como un dispositivo de vídeo en la sección escáneres y cámaras en "My Computer" (mi PC).
- **Para que Easi-View funcione de forma fiable, los ordenadores con cámaras web internas deben desconectarlas.**

Instalar Easi-View (solo PC)

El siguiente procedimiento es para Windows XP (compatible con Vista).


USB2.0 UVC WebCam - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for USB2.0 UVC WebCam
The InstallShield Wizard will install USB2.0 UVC WebCam on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

- Conecte el Easi-View a un puerto USB en el PC. Introduzca el CD en el PC y el programa de ajuste se ejecutará automáticamente. Si no se ejecuta automáticamente, hacer doble clic en el icono "setup.exe". Hacer clic en el botón Install


USB2.0 UVC WebCam - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
Back
Install
Cancel

(instalar) para continuar.

- Hacer clic en el botón Next (siguiente) para continuar.



- El instalador copiará los archivos necesarios en el PC. También instalará DirectX si es necesario.


Software Installation
The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the software vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

- Si aparece esta pantalla, hay que hacer clic en "Continue anyway" (continuar de todos modos).

- Hacer clic en "Finish" (finalizar) para completar la instalación.

Configurar la vista previa y la resolución de instantánea



La resolución de vista previa se puede configurar a través del menú Options (opciones).



La resolución de imagen Still (fija) se configura por separado en el menú snapshot (instantánea).

Sacar fotos

Para sacar fotos utilizar el botón instantánea en la base del Easi-View, o simplemente hacer clic en el icono "photo" (foto). Para ver las fotos, seleccionar "open my pictures" (abrir mis fotos) en el menú "View" (ver) y navegar hasta la carpeta que se guardará por orden de fecha.



Si la imagen aparece boca abajo, utilice "rotate" (rotar) para darle la vuelta a la imagen y que se vea correctamente.

Easi-View tiene una opción de enfoque automático. Puede volver a enfocar en cualquier momento al hacer clic en el icono "focus" (enfocar).

Captura de vídeo

Para capturar un vídeo, hacer clic en el icono "video" (video). El icono se volverá rojo y pedirá una confirmación. Para dejar de grabar, volver a hacer clic en el icono otra vez. En el menú "capture" (captura), hay una opción para ajustar el tiempo de captura máximo para evitar que se creen archivos demasiado grandes

Utilizar Easi-View como cámara web

El Easi-View tiene un micrófono incorporado y se puede utilizar como cámara web con aplicaciones tan populares como Messenger.

Especificaciones técnicas

- Resolución real de 3,0 Megapíxeles
- Enfoque automático (10 cm mínimo)
- Ocho luces LED súper brillantes

Resolución de problemas

El Easi-View está diseñado para que funcione de forma fiable y previsible en condiciones normales. Sin embargo, puede que surjan problemas. Compruebe los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Problema	**El enfoque automático no funciona**
Solución	El PC tiene una cámara web interna. Es necesario desconectar la cámara web para que Easi-View funcione correctamente.
Problema	**Imagen demasiado oscura**
Solución	Presione el botón Luz o utilice una fuente externa de luz.